

PROTEQ DESINFECTION

VORSTELLUNG DES KONZEPTES

UMSETZUNG KOMMENDER HYGIENEMAßNAHMEN FÜR MESSEN

- AUF GRUND DER PANDEMIE COVID-19 WERDEN IN ABSEHBARER ZEIT VERMEHRT AUFLAGEN UND BESTIMMUNGEN UMZUSETZEN SEIN
- DIES BEDEUTET, HYGIENE UND DESINFEKTIONSZIELE ZU ERREICHEN
- DAFÜR HALTEN WIR FÜR SIE BEREIT:

DESINFEKTIONSSPENDER ZUR MIETE



- ▶ Front individuell bedruckbar
- ▶ Ideal für öffentliche Bereiche
- ▶ Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- ▶ Hygienische Sprühkammer
- ▶ Integrierte Tropfschale
- ▶ Intuitive Bedienung
- ▶ Einstellbare Dosiermenge
- ▶ Schneller Flaschenwechsel
- ▶ Sehr lange Batterielaufzeit
- ▶ Sichtfenster zur Füllstandskontrolle

Desinfektionsmittelspender, berührungslos, 1000 ml

Berührungsloses Händedesinfektionsgerät für alkoholische Händedesinfektionsmittel, Edelstahl geschliffen, Tür pulverbeschichtet weiß (RAL 9010), abschließbar, Sprühkammer mit integrierter Auffangschale, Sichtfenster zur Füllstandskontrolle, Ersatzflaschenhalterung, Temperatursensor blockiert die Pumpe bei Brandgefahr, lange Batterielaufzeit, inkl. HDPE-Leerflasche und 5 Alkaline D-Batterien, auch für Wandmontage

Standfuß aus Edelstahl, höhenverstellbar in 5 Stufen von 86 bis 120 cm (bitte extra bestellen)

Dosierpumpe: ausklapptbare Edelstahlpumpe mit Sprühkegel, Dosiermenge einstellbar (z.B. 0,7/ 1,0/ 1,2/ 1,5 ml/Hub)

Behälter: Für 1000 ml Standard-Euroflasche, auch frei befüllbar

Maße Spender: B 506 x H 334 x T 174 mm

VERBRAUCHSMATERIAL



ProTeQ

Gebrauchsanweisung Schutzmaske KN95 / ≈ FFP2:

1. Öffnen Sie die Maske mit einer Hand, so dass die offene Seite zum Gesicht zeigt. Setzen Sie die Maske, mit dem Nasenbereich nach oben, unterhalb des Kinns an.
2. Ziehen Sie die rechte Öhrschleife über das rechte Ohr.
3. Ziehen Sie die linke Öhrschleife über das linke Ohr.
4. Legen Sie die Finger beider Hände mittig an den Nasenrücken, und drücken von der Mitte zu den Seiten, bis der Nasenbügel vollständig die Form des Nasenrückens annimmt.
5. Vor dem Betreten des Arbeitsbereichs ist die Maske auf Dichtigkeit am Gesicht zu überprüfen.
 - a) Decken Sie die Maske mit beiden Händen ab, damit sie nicht auf dem Gesicht verbleibt.
 - b) Atmen Sie kräftig aus. Sollte Luft aus dem Nasenbügel entweichen, stellen Sie den Bügel gemäß Schritt 4 nach. Fülle Luft aus dem Maskenrand entweicht, passen Sie das Kopfband neu an. Ist die Maske noch immer undicht, wiederholen Sie bitte die Schritte 1-4.
 - c) Wenn keine Luft entweicht, können Sie die Maske verwenden.



Hinweise:

- Die Maske darf nicht in stark staub- / feinstaubhaltiger Umgebung verwendet werden.
- Nicht an Orten benutzen, an denen der Sauerstoffgehalt in der Luft weniger als 95 % (Volumen) beträgt; nicht in geschlossenen Behältern oder Gefäßen verwenden.
- Verwendungszeit: Diese bestimmt sich je nach persönlichen Nutzungsbedingungen und der Umgebung. Die Schutzmaske sollte jedoch sofort ersetzt werden, wenn sich herausstellt, dass das Atmen schwierig oder unangenehm wird. Sie sollte auch ersetzt werden, wenn die Maske verschmutzt bzw. kontaminiert ist, wenn der Benutzer das Gefühl eines erhöhten Atemwiderstands hat, wenn die Maske beschädigt ist oder wenn andere negative Bedingungen vorliegen.
- Die Maske sollte in Innenräumen bei einer Temperatur von -25 °C bis +43 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 % bis 90 % gelagert werden (Sonneneinstrahlung vermeiden).

- MNS Masken 3-lagig
- FFP2 DEKRA Zertifiziert und zugelassen
- Hand und Flächen Desinfektionsmittel
- Einweghandschuhe
- Abstandstape



ProTeQ

Gebrauchsanweisung Community-Maske (Behelfsmaske für Mund- und Nasenbereich):

- Vergewissern Sie sich vor dem aufsetzen der Maske, dass Ihre Hände sauber sind.
- Vor dem Gebrauch ist die Maske auf Beschädigungen und Verschmutzungen zu prüfen. Treten diese auf, darf die Maske nicht verwendet werden.
1. Setzen Sie die Maske, mit der blauen Seite nach außen und dem Nasenbügel nach oben, unterhalb des Kinns an das Gesicht an.
 2. Ziehen Sie die rechte Öhrschleife über das rechte Ohr.
 3. Ziehen Sie die linke Öhrschleife über das linke Ohr.
 4. Legen Sie die Finger beider Hände mittig an den Nasenrücken, und drücken von der Mitte zu den Seiten, bis der Nasenbügel vollständig die Form des Nasenrückens annimmt.
 5. Dehnen und erweitern Sie die Maskenfalten, um Mund, Nase und Kiefer zu bedecken.
- Die Maske ist für den einmaligen, nicht medizinischen Gebrauch bestimmt.



Lagerung und Transport

- Vor Gebrauch ist das Produkt auf die Haltbarkeit zu prüfen. Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Produktverpackung angegeben.
- Die Maske sollte sauber und trocken in Innenräumen bei Raumtemperatur und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 90% gelagert werden (Sonneneinstrahlung vermeiden).
- Das Produkt ist vor Feuer, Hitze, Säure, Alkalien und direkter Sonnenbestrahlung zu schützen.
- Das Produkt ist in der Originalverpackung zu transportieren.

Sonstige Hinweise:

- Die Maske besteht aus 3 Lagen. Die Außenlagen bestehen aus Vliesstoff, die filternde Innenlage aus Meltschmelz-Vliesstoff.
- Verwendungszeit: Diese bestimmt sich je nach persönlichen Nutzungsbedingungen und der Umgebung. Die Maske sollte jedoch sofort ersetzt werden, wenn das Atmen schwierig oder unangenehm wird. Sie sollte auch ersetzt werden, wenn die Maske verschmutzt bzw. kontaminiert ist, wenn der Benutzer das Gefühl eines erhöhten Atemwiderstands hat, wenn die Maske beschädigt ist oder wenn andere negative Bedingungen vorliegen.
- Die Filterschicht darf nicht ausgetauscht werden.

DIENSTLEISTUNGEN

- Vermietung & Wartung
- Logistik auf der Messe
- Verwaltung der Bestellungen
- Erstellung der Drucke f. Werbung oder Informationen
- Überwachung & Auffüllen der Bestände
- Beratung & Konzepterarbeitung

VIELEN DANK

- Fragen & Anregungen sind herzlich Willkommen
- Dieses Konzept ist erstellt vom - ProTeQ Sebastian Stirken – Dinsingstraße 2 – 41748 Viersen
- Kontaktieren Sie uns unter 02131-531500 oder Sebastian.Stirken@proteq.de